FR

# MANUEL D'UTILISATION

## VELA LATIN 400

WWW.VELA.EU

# TABLE DES MATIÈRES


| | |
|---|---|
| **INTRODUCTION** | **3** |
| **SÉCURITÉ** | **3** |
| **GARANTIE** | **4** |
| **DÉBALLAGE DU SIÈGE** | **4** |
| **ENTRETIEN DU SIÈGE VELA Latin** | **4** |
| **MANUEL D'UTILISATION** | **6** |
| **DONNÉES TECHNIQUES** | **8** |

# INTRODUCTION

**Cher client,**
Nous vous remercions de l'achat du siège VELA Latin 400. Nous sommes certains qu'il vous apportera un plaisir quotidien.
Le manuel d'utilisation comporte des informations précieuses sur le réglage, l'utilisation, l'entretien, les données techniques, etc.

Ce manuel d'utilisation concerne le siège VELA Latin 400.

**Important !**
Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation, puis le conserver pour une lecture ultérieure. Laissez-le toujours à la disposition de l'utilisateur du siège. Ce manuel d'utilisation doit toujours accompagner le siège.

Vous le trouverez également sur le site web de VELA : www.vela.eu

Pour toute question, veuillez contacter votre distributeur VELA.

Pour obtenir plus d'informations sur le siège VELA Latin 400, n'hésitez pas à consulter notre site www.vela.eu

**Sécurité**
Ce siège porte la marque CE et respecte toutes les réglementations de l'UE.

Ce siège est fabriqué par **VELA, Vermund Larsen A/S, Gøteborgvej 12, 9200 Aalborg SV, Danemark.**

Ce siège VELA Latin 400 est un siège d'intérieur destiné aux personnes assises.

VELA se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

**GARANTIE**
VELA offre une garantie conformément à la loi danoise sur la vente. Cette garantie n'est valable que pour l'utilisation de pièces détachées et d'accessoires originaux, ainsi que pour toute modification apportée au siège par un technicien agréé. VELA décline toute responsabilité en cas de dommages causés à l'utilisateur ou au produit et qui seraient intervenus suite :

- au transport
- à un usage abusif du siège
- à une simple usure du siège
- à une utilisation incorrecte du siège
- à l'utilisation de pièces détachées et d'accessoires non originaux
- à des modifications apportées au siège par des techniciens non agréés

**DÉBALLAGE DU SIÈGE**
Le siège VELA Latin est emballé dans un carton respectant l'environnement et facile à utiliser.
Veuillez immédiatement contacter VELA en cas de défauts ou de dommages occasionnés à la suite du transport. N'essayez pas vous-même de réparer les dommages éventuels et ne commencez pas à utiliser le siège.

**Le carton contenant le siège doit comprendre les éléments suivants :**
- le siège VELA Latin 400 équipé, au besoin, d'accessoires supplémentaires
- ce manuel d'utilisation

**ENTRETIEN DU SIÈGE VELA Latin 400**
Nous recommandons une révision annuelle du siège VELA Latin 400 pour détecter tout défaut ou usure de pièces. Nous vous recommandons aussi de resserrer régulièrement les pièces amovibles.

**Roues**
Vérifiez aussi les roues à intervalle régulier et enlevez les restes éventuels de fils, etc.

**Châssis**
Nettoyez à l'eau tiède additionnée, au besoin, de liquide vaisselle au pH neutre.

**Garniture**
Un nettoyage régulier est important si l'on souhaite préserver l'apparence du tissu d'ameublement et allonger sa durée de vie. La poussière et les salissures usent le textile, et altèrent ses propriétés ignifuges.

**VELA Latin 400 défaut: 100% Trevira (www.kvadrat.dk)**
**VELA Latin 400 ErgonomiPlus: 100% Trevira et 100% Polyester.**

Elimination des taches
Si la tache a séché, éliminer d'abord avec la main ou à l'aide d'une brosse les résidus de ce qui a été renversé. Passer ensuite l'aspirateur sur la tache, puis la nettoyer à l'aide d'un détergent neutre, éventuellement de l'eau savonneuse. Il est important de finir le nettoyage à l'eau claire.

Traitement des taches difficiles
Les détachants doivent être «imprégnés» dans le tissu à l'aide d'un chiffon propre, humide et absorbant.

ATTENTION !
Prudence en cas d'utilisation de solvants, ces derniers pouvant dissoudre les garnitures sous-jacentes.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
À droite sous le siège

## Réglage de la hauteur du siège

La hauteur du siège VELA Latin 400 se règle en appuyant sur le bouton de réglage, situé à droite sous le siège.

Seuls un technicien de VELA ou une personne formée dans ce domaine est habilité(e) à effectuer le remplacement du ressort à gaz.

FONCTION MULTI-DYNAMIC™
À gauche sous le siège

## Multi-Dynamic™ - Assise et dossier

L'assise et le dossier se déplacent dynamiquement. Pour cela, appuyez sur le bouton situé à gauche sous le siège. Faites de même pour bloquer le siège sur une position particulière.

Pour le débloquer, appuyez à nouveau sur le bouton tout en inclinant légèrement le dossier vers l'arrière.

RÉGLAGE DE LA FONCTION MULTI-DYNAMIC™
Réglez la poignée sous le siège

## Fonction Multi-Dynamic™ - Réglage

Si la fonction Multi-Dynamic™ semble trop lâche ou trop serrée, il est possible de régler les ressorts en resserrant/desserrant la poignée située sous le siège.

PROFONDEUR DE L'ASSISE
Appuyez sur le bouton placé à droite sous le siège

## Profondeur de l'assise

La profondeur de l'assise se règle en appuyant sur le bouton placé à droite sous le siège (petit bouton). La profondeur de l'assise est réglable par intervalles en poussant le siège soit vers l'avant, soit vers l'arrière.

HAUTEUR D'ACCOUDOIR
Appuyez sur le bouton situé sous le coussin d'accoudoir

**La largeur des accoudoirs** se règle en desserrant les vis situées sous le siège (derrière le montant de l'accoudoir). N'oubliez pas de les resserrer, une fois la largeur désirée obtenue.

**La hauteur d'accoudoir** se règle en appuyant sur le mécanisme situé sous le coussin d'accoudoir. Placez, ensuite, l'accoudoir à la hauteur désirée.

LONGUEUR D'ACCOUDOIR
Poussez légèrement sur le coussin d'accoudoir

**La longueur d'accoudoir** se règle en poussant légèrement sur le coussin d'accoudoir.

INCLINAISON DU DOSSIER
Poignée gauche à l'arrière du siège

**Inclinaison du dossier**
Le dossier s'incline en desserrant la poignée gauche située sur le support du dossier.

HAUTEUR DU DOSSIER
Poignée droite à l'arrière du siège

**Hauteur du dossier**
La hauteur du dossier se règle en desserrant la poignée droite située sur le support du dossier.

### 1.4.3. Colonne
Après quelques années d'utilisation, la hauteur du siège et la suspension peuvent être légèrement difficiles à régler, aussi, un graissage du tube intérieur à l'aide d'huile sans acide permettra à nouveau un fonctionnement optimal de votre siège.

## 1 5. INDICATIONS GÉNÉRALES
L'utilisation correcte du siège VELA Latin nécessite le respect des points suivants :

### 1.5.1 TRANSPORT
Assurez-vous toujours de bloquer le siège VELA Latin avant son transport. Aucune personne ne doit rester assise sur le siège pendant son transport.

### 1.5.2. STABILITÉ ET ÉQUILIBRE
Le siège VELA Latin est conçu pour un usage quotidien scolaire, domestique ou pour le travail. Il est prévu pour un travail sédentaire. Tous les mouvements faits dans le siège VELA Latin ont une influence sur l'emplacement du centre de gravité. Pour augmenter la sécurité, nous recommandons :
- Un poids maximal de 155 kg
- Ne jamais rester debout sur le siège.

### 1.5.3. RECYCLAGE
Une partie des matériaux du siège est recyclable. Remettez le siège à un distributeur VELA ou déposez-le au point de collecte le plus proche.

## DONNÉES TECHNIQUES

| | VELA Latin 400 |
|---|---|
| **Réglage de la hauteur** | Ressort à gaz, 360N |
| **Assise (Prof. x larg.)** | 48 x 45 cm |
| **Inclinaison du siège** | -7 °/+5 ° |
| **Profondeur de l'assise** | 34 cm - 48 cm |
| **Dossier (haut. x larg.)** | 38 cm x 35 cm (défaut)<br>50 cm x 38 cm |
| **Inclinaison du dossier** | -7 ° / +8 ° |
| **Appui-tête** | 16 cm x 28 cm |
| **Hauteur de l'assise** | 46-66 cm |
| **Châssis aluminium 5 branches** | Brillant |
| **Charge** | 155 kg |